

NAUTICA

TAŞINABİLİR KABLOSUZ HOPARLÖR

S20



Nautica Taşınabilir Kablosuz Hoparlör - S20

Günlük kullanımınız için teknoloji ve estetik tasarımı birleştirmek üzere üretilmiş yüksek kaliteli bir ürün kullanıyorsunuz.

Lütfen yeni ürününüzden en iyi şekilde faydalanmak için aşağıdaki bilgileri dikkatlice okuyunuz.

**Farklı dillerdeki bakım, kullanım ve garanti için
technofashion.com adresini ziyaret edin.**

PAKET İÇERİĞİ



TAŞINABİLİR
KABLOSUZ HOPARLÖR




1 FT / 30 CM
MICRO USB &
USB-A KABLO



KULLANIM
KILAVUZU

NASIL KULLANILIR?




BLUETOOTH EŞLEŞTİRME

Power AÇIK konuma getirildikten sonra hoparlör otomatik olarak Bluetooth eşleştirme modunda olacaktır. Artık Nautica Kablosuz Taşınabilir Hoparlörünüz eşleştirilecek bir Bluetooth cihazı aradığına göre, mevcut Bluetooth bağlantıları arasından cihazınızda "Nautica S20"yi bulabilirsiniz.

ŞARJ

En verimli kullanım için kullanmadan önce cihazı şarj etmeniz önerilir. Cihaz ile birlikte verilen USB şarj kablosunun micro USB şarj ucunu şarj bağlantı noktasına takın. Diğer ucunu ise Bilgisayarınızdaki USB bağlantı noktasına takın. USB ışığı yanarak cihazınız şarj edilecektir. 1 saat sürecek şarj esnasında kırmızı ışık göreceksiniz. Cihaz tamamen şarj olduğunda ise kırmızı led ışık KAPANACAKTIR.



Micro USB
Şarj Girişi

TEKNİK ÖZELLİKLER

Bluetooth Sürümü	v5.1
Çalışma Süresi	4 saate kadar
Şarj Süresi	1 saate kadar
Pil Kapasitesi	400mAh
Çıkış Gücü	3W
Giriş	5V / 1A
Kablosuz Menzil	33 ft / 10 m 'ye kadar
Ürün Ölçüleri	3.66*3.35*1.57 inch / 93*85*40 mm
Ürün Ağırlığı	6.38 oz / 181 g
Şarj Girişi	Micro USB

GÜVENLİK ve BAKIM

Cihazı kullanmadan önce yüksek ürün performansı için aşağıdaki bilgileri dikkatlice okuyunuz.

Hoparlörü ısı kaynaklarından, doğrudan güneş ısı/ışık temasından, nemden, sudan ve diğer sıvılardan, tozdan ve tüyden uzak tutunuz.

Elektronik cihazların ömrünü kısaltabileceği, pilini bozabileceği veya önemli plastik parçaları deforme edebileceği için cihazı yüksek veya düşük sıcaklıklara maruz bırakmayınız. Patlamaya neden olabileceğinden cihazı ateşe atmayınız. Pilleri (Cihaz içerisindeki veya paket halindeki) direkt olarak güneş ışığı, ateş vb. etkenlere yoğun maruz kalmış yüzeylere bırakmayınız.

Cihazın yere düşmesini engelleyiniz. Dahili devreleri zarar görebilir. Düşürülmüş veya hasar görmüşse hoparlörü kullanmayınız.

Lütfen ürünü sökmeyin, onarmayın veya dönüştürmeyin. Cihazdaki onarımlar sadece kalifiye bir elektrikçi tarafından yapılmalıdır. Uygun olmayan onarımlar kullanıcıyı ciddi risk altına sokabilir.

Cihaz üzerindeki hiç bir açıklığa herhangi bir nesne sokmayınız.

Bu hoparlörü amacı dışında hiçbir şey için kullanmayınız. Çizilmelere ve hasara neden olabileceğinden, cihazı keskin nesnelere temas ettirmeyiniz.

GARANTİ ŞARTLARI

- 1) Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır.
- 2) Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır.
- 3) Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan,
 - a- Sözleşmeden dönme,
 - b- Satış bedelinden indirim isteme,
 - c- Ücretsiz onarılmasını isteme,haklarından birini kullanabilir.
- 4) Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketicisi ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.
- 5) Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın,
 - a- Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,

b- Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,

- c- Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında; tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimi veya imkan varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.

6) Malın tamir süresi 20 iş gününü geçemez. Bu süre garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildiri tarihi, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının 10 iş günü içerisinde giderilememesi halinde, üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.

7) Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.

8) Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılmasına ile ilgili olarak

çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.

9) Satıcı tarafından bu Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.

GARANTİ BELGESİ

GARANTİ BELGESİ	
İTHALATÇI: TECNOFASHION TÜKETİCİ ÜRÜNLERİ A.Ş. Sun Plaza, Kat:22 Maslak Bilim Sokak No.: 5/A Sarıyer/ İSTANBUL Tel: +90 850 346 08 22 • www.technofashion.com	
SATICI FİRMA:	
MALIN CİNSİ	: KABLOSUZ HOPARLÖR
MARKASI	: NAUTICA
MODELI	: NTSP02
GARANTİ SÜRESİ	: 2 yıl
AZAMI TAMİR SÜRESİ:	20 İŞ GÜNÜ
Ürün tüm ekipmanları 24 ay garanti kapsamındadır. Anlaşmazlıklardan doğan şikayetlerinizi tüketici mahkemelerine ve tüketici hakem heyetlerine bildirebilirsiniz.	

DESTEK

Herhangi bir soru için bize e-mail gönderin support@technofashion.com
FCC ID: 2AZBO-N00017

Bu cihaz FCC kurallarının 15. Kısımına uygundur. Kullanım aşağıdaki 2 koşula bağlıdır. 1) Bu cihaz zararlı parazitlere neden olamayabilir. 2) Bu cihaz çalıştığı anda istenmeyen parazitlerin dahil olma ihtimali kabul edilmelidir.

Bu cihaz FCC 15. Kısım kurallarına uygun olarak test edilmiş ve B sınıfı dijital cihaz kurallarına uygun bulunmuştur. Bu kurallar cihaz kurulduğunda zararlı parazitlere karşı koruma sağlamak için belirlenmiştir. Bu cihaz radyo frekansı enerjisi üretir, kullanır ve yayabilir ve talimatlara uygun şekilde kurulmaz ve kullanılmazsa zararlı parazitlere neden olabilir.

Bu cihaz radyo ve televizyon kapsama alanında cihazı kapatıp açarak tespit edilebilecek zararlı parazite neden olursa, kullanıcının aşağıdaki önlemlerden bir veya daha fazlasını alarak cihazı kullanması önerilir. Ancak kurulum esnasında parazit olmayacağını garanti yoktur.

- Alıcı antenin yerini veya yönünü değiştirin.
- Cihaz ile alıcı arasındaki mesafeyi artırın.
- Cihazı alıcının bağlı olduğundan farklı bir devredeki güç kaynağına bağlayın.
- Yardım için satıcıya veya deneyimli bir radyo/televizyon teknisyenine danışın. Uyumlu olmayan değişiklikler veya modifikasyonlar kullanıcının cihazı çalıştırma yetkisini geçersiz kılabilir. Uyumluluktan sorumlu tarafta açıkça onaylanmayan değişiklikler veya modifikasyonlar, kullanıcının ekipmanı çalıştırma yetkisini geçersiz kılabilir.

NAUTICA

designed by
TECHNOFASHION

© 2023 Technofashion. Tüm hakları saklıdır.
ABD'de tasarlanmıştır. Çin'de üretilmiştir.
Patentli olabilir. technofashion.com/patents adresini ziyaret edin.

