


NAUTICA

TAŞINABİLİR KABLOSUZ HOPARLÖR

S200




Nautica Taşınabilir Kablosuz Hoparlör - S200

Günlük kullanımınız için teknoloji ve estetik tasarımı birleştirmek üzere üretilmiş yüksek kaliteli bir ürün kullanıyorsunuz.


Lütfen yeni ürününüzden en iyi şekilde faydalanmak için aşağıdaki bilgileri dikkatlice okuyunuz.

**Farklı dillerdeki bakım, kullanım ve garanti için
technofashion.com adresini ziyaret edin.**

PAKET İÇERİĞİ



NASIL KULLANILIR



1. Kısa Basma: Sesi Kısar
Long Press: Önceki Parça

2. Kısa Basma: Değişim Modu (USB/TF Card/AUX/Bluetooth)
Uzun Basma: TWS* mode ON/OFF

3. Kısa Basma: Sesi Açar
Uzun Basma: Sonraki Parça

4. Uzun Basma: Power ON/OFF
Kısa Basma: Play/Pause

5. Uzun Basma: RGB ışığı ON/OFF
Kısa Basma: RGB light değişimi

*True wireless modunda iki hoparlörü aynı anda çalıştırabilirsiniz. Hoparlörler bağlandığında bir "bip" sesi duyacaksınız.

BLUETOOTH EŞLEŞTİRME

Power AÇIK konuma getirildikten sonra hoparlör otomatik olarak Bluetooth eşleştirme modunda olacaktır. Artık Nautica Taşınabilir Kablosuz Hoparlörünüzü eşleştirecek bir Bluetooth cihazı aradığına göre, mevcut Bluetooth bağlantıları arasında cihazınızda "Nautica S120"yi bulabilirsiniz.

ELLER SERBEST ARAMA

Lütfen cep telefonunuzu cihaza eşleştirdiğinizden emin olun.

Kısa Basma: Arama Cevaplama / Arama Sonlandırma
Çift Kısa Basma: Son aramayı tekrarlama


ŞARJ

En verimli kullanım için kullanmadan önce cihazı şarj etmeniz önerilir. Cihaz ile birlikte verilen USB şarj kablosunun micro USB şarj ucunu şarj bağlantı noktasına takın. Diğer ucunu ise Bilgisayarınızda USB bağlantı noktasına takın. USB ışığı yanarak cihazınız şarj edilecektir. 1 saat sürecek şarj esnasında kırmızı ışık göreceksiniz. Cihaz tamamen şarj olduğunda ise kırmızı led ışık KAPANACAKTIR.




AUX MODUNDA ÇALMA

AUX kablosunun (cihazla birlikte verilir) bir ucunu AUX bağlantı noktasına takın, diğer ucunu ses cihazına (telefon / bilgisayar / tablet vb.) takın. Not: AUX modunda, medya kaynak cihaz üzerinden kontrol edilebilir.



MİKRO SD KART VEYA USB FLASH SÜRÜCÜDEN MÜZİK AKIŞI

Şarkıların önceden yüklendiği Mikro SD Kartı veya USB Sürücüsünü hoparlörün Mikro SD Kart Yuvasına veya USB Kart Yuvasına uygun şekilde yerleştirin, Hoparlör otomatik olarak Mikro SD Kart veya USB Sürücüsünden şarkıları çalmaya başlayacaktır.



TEKNİK ÖZELLİKLER

Bluetooth Sürümü	v 5.1
Çalışma Süresi	Up to 6 hours
Şarj Süresi	2 hours
Pil Kapasitesi	1800 mAh
Çıkış Gücü	10 W
Giriş	5V / 1A
Kablosuz Menzil	Up to 33 ft / 10m
Ürün Ölçüleri	3.7*3.7*8.3 in/ 95*95*210 mm
Ürün Ağırlığı	25.6 oz / 725 g
Şarj Girişi	Type-C
USB Sürücü / Micro SD / AUX Desteği	
Eller Serbest Arama	
TWS modu	

GÜVENLİK ve BAKIM

Cihazı kullanmadan önce yüksek ürün performansı için aşağıdaki bilgileri dikkatlice okuyunuz.

Hoparlörü ısı kaynaklarından, doğrudan güneş ışığı/ışık temasından, nemden, sudan ve diğer sıvılardan, tozdan ve tüyden uzak tutunuz. Elektronik cihazların ömrünü kısaltabileceği, pilini bozabileceği veya önemli plastik parçaları deforme edebileceği için cihazı yüksek veya düşük sıcaklıklara maruz bırakmayınız. Patlamaya neden olabileceğinden cihazı ateşe atmayınız. Pilleri (Cihaz içerisindeki veya paket halindeki) direkt olarak güneş ışığı, ateş vb. etkenlere yoğun maruz kalmış yüzeylere bırakmayınız. Cihazın yere düşmesini engelleyiniz. Dahili devreleri zarar görebilir. Düşürülmüş veya hasar görmüş hoparlörü kullanmayınız. Lütfen ürünü sökme, onarmayın veya dönüştürmeyin. Cihazdaki onarımlar sadece kalifiye bir elektrikli tarafından yapılmalıdır. Uygun olmayan onarımlar kullanıcıyı ciddi risk altına sokabilir. Cihaz üzerindeki hiç bir açıklığa herhangi bir nesne sokmayınız. Bu hoparlörü amacı dışında hiçbir şey için kullanmayınız. Çizilmelere ve hasara neden olabileceğinden, cihazı keskin nesnelere temas ettirmeyiniz.

GARANTİ ŞARTLARI

1) Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır.
2) Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır.
3) Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan, a- Sözleşmeden dönme, b- Satış bedelinden indirim isteme, c- Ücretsiz onarılmasını isteme, haklarından birini kullanabilir.
4) Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.
5) Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın, a- Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,

b- Tamiri için gereken azami sürenin aşılması, c- Tamirinin mümkün olmadığı için, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında; tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimi veya imkan varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.
6) Malın tamir süresi 20 iş gününü geçemez. Bu süre garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirim tarihi, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında teslim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının 10 iş günü içerisinde giderilememesi halinde, üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanmaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.
7) Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
8) Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılmasını ile ilgili olarak

çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.
9) Satıcı tarafından bu Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.

GARANTİ BELGESİ

GARANTİ BELGESİ	
İTHALATÇI: TECNOFASHION TÜKETİCİ ÜRÜNLERİ A.Ş. Sun Plaza, Kat:22 Maslak Bilim Sokak No.: 5/A Sanyer/ İSTANBUL Tel: +90 850 346 08 22 • www.technofashion.com	
SATICI FİRMA:	
MALIN CİNSİ	: KABLOSUZ HOPARLÖR
MARKASI	: NAUTICA
MODELİ	: NTS205
GARANTİ SÜRESİ	: 2 yıl
AZAMI TAMİR SÜRESİ:	20 İŞ GÜNÜ
Ürün tüm ekipmanları 24 ay garanti kapsamındadır. Anlaşmazlıklardan doğan şikayetlerinizi tüketici mahkemelerine ve tüketici hakem heyetlerine bildirebilirsiniz.	

DESTEK

Herhangi bir soru için bize e-mail gönderin support@technofashion.com
FCC ID: 2AZBO-N00019

Bu cihaz FCC kurallarının 15. Kısmına uygundur. Kullanım aşağıdaki koşula bağlıdır. 1) Bu cihaz zararlı parazitlere neden olmayabilir. 2) Bu cihaz çalıştığı anda istenmeyen parazitlerin dahil olma ihtimali kabul edilmelidir. Bu cihaz FCC 15. Kısım kurallarına uygun olarak test edilmiş ve B sınıfı dijital cihaz kurallarına uygun bulunmuştur. Bu kurallar cihaz kurulduğundaki zararlı parazitlere karşı koruma sağlamak için belirlenmiştir. Bu cihaz radyo frekansı üretir, kullanır ve yayabilir ve talimatlara uygun şekilde kurulmaz ve kullanılmazsa zararlı parazitlere neden olabilir. Bu cihaz radyo ve televizyon kapsama alanında cihazı kapatıp açarak tespit edilebilecek zararlı parazit neden olursa, kullanıcının aşağıdaki önlemlerden bir veya daha fazlasını alarak cihazı kullanması önerilir. Ancak kurulum esnasında parazit olmayacağına garantisizdir.

• Alıcı antenin yerini veya yönünü değiştirin.
• Cihaz ile alıcı arasındaki mesafeyi arttırın.
• Cihazı alıcının bağlı olduğundan farklı bir devredeki güç kaynağına bağlayın.
• Yardım için satıcıya veya deneyimli bir radyo/televizyon teknisyenine danışın. Uyumsuz olmayan değişiklikler veya modifikasyonlar kullanıcının cihazı çalıştırma yetkisini geçersiz kılabilir. Uyumluluktan sorumlu tarafta açıkça onaylanmayan değişiklikler veya modifikasyonlar, kullanıcının ekipmanı çalıştırma yetkisini geçersiz kılabilir.

NAUTICA

designed by
TECHNOFASHION

© 2023 Technofashion. Tüm hakları saklıdır.
ABD'de tasarlanmıştır. Çin'de üretilmiştir.
Patentli olabilir. technofashion.com/patents adresini ziyaret edin.

