


NAUTICA

KABLOSUZ KULAKLIK

T80




Nautica Kablosuz Kulaklık - NTWS06

Günlük kullanımınız için teknoloji ve estetik tasarımı birleştirmek üzere üretilmiş yüksek kaliteli bir ürün kullanıyorsunuz.

Lütfen yeni ürününüzden en iyi şekilde faydalanmak için aşağıdaki bilgileri dikkatlice okuyunuz.

Farklı dillerdeki bakım, kullanım ve garanti için technofashion.com adresini ziyaret edin.

PAKET İÇERİĞİ



TEK KULAK KABLOSUZ KULAKLIK



TYPE-C ŞARJ KABLOSU



KULAK UÇLARI (X3)




SAKLAMA ÇANTASI



KULLANIM KILAVUZU

Ürününüz üç kulaklık ucuyla (S, M ve L) gelir. En uygun bedeni bulmak için tüm bedenleri deneyin. Cihazınız M boy kulaklık ucu takılı olarak gelir.

NASIL KULLANILIR?



• Çift basma: Arama tekrarı

• Ses -/Önceki Parça

• Kısa Basma: Önceki Parça

• Uzun Basma: Sesi Kısır

• LED Gösterge

• Power ON/OFF Düğmesi

• Başlatı/Durdur

• Ses +/Sonraki Parça

• Kısa basma: Sonraki Parça

• Uzun Basma: Sesi Açar

• Kısa Basma: Arama yanıtı/Sonlandırma

• Uzun Basma: Arama Reddetme

BLUETOOTH EŞLEŞTİRME

- Kulaklığınızı AÇIK duruma getirmek için güç anahtarını kaydırın.
- Kulaklığınızı açtığınızda Bluetooth bağlantı modu otomatik olarak etkinleştirilecektir.
- Akıllı cihazınızda mevcut Bluetooth bağlantıları listesinden "Nautica T80" i seçin.

! Nautica Single Ear cihazınızın Bluetooth bağlantı aralığı Bluetooth Kulaklık 33 ft/10 M. Bu aralıkta kalmamak devre dışı kalmasına neden olur Bluetooth bağlantısı. Nautica kulaklığınız, bir Bluetooth cihazıyla bağlantısı kesildiğinde otomatik olarak KAPALI konuma geçecektir.




• LED Gösterge

• Power ON/OFF Düğmesi

ŞARJ

Birlikte verilen Type-C şarj kablosunun Type-C ucunu kulaklığın şarj bağlantı noktasına ve diğer ucunu çalışan bilgisayar veya adaptör gibi USB şarj bağlantı noktasına sahip bir güç kaynağına takın.

Bağlandığında şarj işlemi otomatik olarak başlayacaktır. Şarj olurken kırmızı gösterge ışığı yanar ve pil dolduğunda söner. Cihazınızın tamamen şarj olması yaklaşık 1,5 saat sürer.



Type-C Şarj Girişi

TEKNİK ÖZELLİKLER

Bluetooth Modu	v5.1
Kablosuz Mesafe	Up to 33 ft / 10 m
Oynatma Süresi	Up to 8 saat
Konuşma Süresi	Up to 8 saat
Bekleme Süresi	180 saat
Şarj Süresi	1.5 saat
Batarya Kapasitesi	90 mAh
Hoparlör Sürücüler	0.51 / 13 mm
İç Direnç	16 Ω
Frekans Tepkisi	20 Hz - 20 kHz
Mikrofon Hassaslığı	43 dB ± 3 dB
Giriş	5V / 1A
Çıkış	3.7V / 30 mA
Ürün Ölçüleri	4.25*1.65*1.1 in / 108*42*28 mm
Ürün Ağırlığı	0.6 oz / 17 g

GÜVENLİK ve BAKIM

Cihazı kullanmadan önce yüksek ürün performansı için aşağıdaki bilgileri dikkatlice okuyunuz.

Kulaklık kullanımı, diğer sesleri duyma yeteneğinizi bozacaktır. Tüm dikkatinizi gerektiren herhangi bir etkinlik sırasında kulaklığınızı kullanırken dikkatli olun. Bu paket, çocuklar için tehlikeli olabilecek küçük parçalar içermektedir ve çocukların ulaşamayacağı yerde muhafaza edilmelidir. Bu ürün bir oyuncak değildir - çocukların bu ürünle oynamasına asla izin vermeyin. Lütfen kulaklığı aşırı kullanmayın veya ağır basınç altına koymayın. Islak ve sıcaktan uzak tutun. Ürünü yaz ve kış koşullarında kapalı bir araba gibi aşırı sıcak veya soğuğa maruz bırakmak, ürünün kapasitesini ve kullanım ömrünü kısaltabilir. Yüksek ses seviyelerinde - özellikle uzun süreler boyunca - kulaklıkla dinlemek işitme duyunuza zarar verebilir. Sinyal alımının kesintiye uğramasını önlemek için yönlendiriciden veya diğer yüksek frekanslı verici ekipmanlardan uzak tutun.

Lütfen kulaklıkları çalışma aralığının altında kullanın (33 ft / 10 m'ye kadar). Etkili aralık, birden fazla koşula bağlı olarak değişebilir. Dayanıklılık süresi kullanıcı alışkanlıklarına göre değişebilir. Ürünü sökmeyin. Ürününüzün herhangi bir parçasının normal aşınma ve yıpranma veya kırılma gibi herhangi bir nedenle değiştirilmesi gerekiyorsa, lütfen bizimle iletişime geçin. Yetkisiz kişiler ürüne zarar verebilir. Dahili devreye zarar vermemek için ürünü düşürmeyin, güçlü bir şekilde titretmeyin veya sert nesnelere çarpmayın. Ürünü temizlemek için sert kimyasallar veya temizleyiciler kullanmayın. Ürün yüzeyini çizmek için keskin nesnelere kullanmayın.

GARANTİ ŞARTLARI

- Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır.
- Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır.
- Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan,
 - Sözleşmeden dönme,
 - Satış bedelinden indirim isteme,
 - Ücretsiz onarımını isteme,haklarından birini kullanabilir.
- Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.
- Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın,
 - Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,

- Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
- Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında; tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkan varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.
- Malın tamir süresi 20 iş gününü geçemez. Bu süre garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirmesi tarihinde, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının 10 iş günü içerisinde giderilememesi halinde, üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.
- Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
- Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak

çıkabilecek uyumsuzluklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.

9) Satıcı tarafından bu Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.

GARANTİ BELGESİ

GARANTİ BELGESİ	
İTHALATÇI: TECNOFASHION TÜKETİCİ ÜRÜNLERİ A.Ş. Sun Plaza, Kat:22 Maslak Bilim Sokak No.: 5/A Sarıyer/ İSTANBUL Tel: +90 850 346 08 22 • www.technofashion.com	
SATICI FİRMA:	
MALIN ÇİNSİ	: KABLOSUZ KULAKLIK
MARKASI	: NAUTICA
MODELİ	: NTWS06
GARANTİ SÜRESİ	: 2 yıl
AZAMI TAMİR SÜRESİ	: 20 İŞ GÜNÜ
Ürün tüm ekipmanları 24 ay garanti kapsamındadır. Anlaştıkları doğan şikayetlerinizi tüketici mahkemelerine ve tüketici hakem heyetlerine bildirebilirsiniz.	

DESTEK

Herhangi bir soru için bize e-mail gönderin support@technofashion.com
FCC ID: 2AZBO-N00015

Bu cihaz FCC kurallarının 15. Kısmına uygundur. Kullanım aşağıdaki 2 koşula bağlıdır. 1) Bu cihaz zararlı parazitlere neden olmayabilir. 2) Bu cihaz çalıştığı anda istenmeyen parazitlerin dahil olma ihtimali kabul edilmelidir. Bu cihaz FCC 15. Kısm kurallarına uygun olarak test edilmiş ve B sınıfı dijital cihaz kurallarına uygun bulunmuştur. Bu kurallar cihaz kurulumundaki zararlı parazitlere karşı koruma sağlamak için belirlenmiştir. Bu cihaz radyo frekanslı enerjiyi üretir, kullanır ve yayabilir ve talimatlara uygun şekilde kurulmaz ve kullanılmazsa zararlı parazitlere neden olabilir. Bu cihaz radyo ve televizyon kapsama alanında cihazı kapatıp açarak tespit edilebilecek zararlı parazite neden olursa, kullanıcıların aşağıdaki önlemlerden bir veya daha fazlasını alarak cihaz kullanması önerilir. Ancak kurulum esnasında parazit olmayacağına garantisizdir.

• Alıcı antenin yerini veya yönünü değiştirin.
• Cihaz ile alıcı arasındaki mesafeyi arttırın.
• Cihazı alıcının bağlı olduğundan farklı bir devredeki güç kaynağına bağlayın.
• Yardım için satıcıya veya deneyimli bir radyo/televizyon teknisyenine danışın. Uyumlu olmayan değişiklikler veya modifikasyonlar kullanıcının cihaz çalıştırma yetisini geçersiz kılabilir. Uyumluluktan sorumlu tarafta açıkça onaylanmayan değişiklikler veya modifikasyonlar, kullanıcının ekipmanı çalıştırma yetisini geçersiz kılabilir.

NAUTICA

designed by
TECHNOFASHION

© 2023 Technofashion. Tüm hakları saklıdır.
ABD'de tasarlanmıştır. Çin'de üretilmiştir.
Patentli olabilir. technofashion.com/patents adresini ziyaret edin.

