


NAUTICA

BLUETOOTH STEREO KULAKLIK

B310



Orijinal ürün satın aldığınız için teşekkür ederiz.
Nautica Bluetooth Stereo Kulaklık - B310

Günlük kullanımınız için teknoloji ve dizaynı birleştiren, yüksek kaliteli bir ürün aldınız.


Ürünle ilgili detaylı bilgiye sahip olmak için lütfen kullanım kılavuzunu okuyunuz.

Bu kılavuz yalnızca Türkçedir.

Dil, kullanım, bakım ve garanti hakkında daha detaylı bilgi almak için, "technofashion.com"u ziyaret edin.




KUTUDA NE VAR?



BLUETOOTH STEREO KULAKLIK



TYPE-C ŞARJ KABLOSU



KULAKLIK UCU (3 ADET)



SAKLAMA ÇANTASI




KULLANIM KILAVUZU

Ürününüz üç çift kulaklık ucuyla (S, M ve L) gelir. Bulmak için tüm boyutları deneyin.. Cihazınız M boy kulaklık uçları takılı olarak gelir.



NASIL KULLANILIR?



Ses Açma, Sıradaki Şarkı
Kısa Basma: Sesi Açma
Uzun basma: Sıradaki Şarkı

Ses Kısma, Bir Önceki Şarkı
Kısa Basma: Sesi Kısma
Uzun Basma: Bir Önceki Şarkı

MFB Tuşu:

Uzun Basma: Açık/Kapalı
Kısa Basma: Oynat/Durdur
Kısa Basma: Aramayı Cevapla
Kısa Basma: Aramayı Sonlandırma
Uzun Basma: Aramayı Reddetme

*Multi Fonksiyon Butonu

BLUETOOTH EŞLEŞTİRME

- Kulaklığı açtığınızda otomatik olarak Bluetooth eşleştirme moduna geçecektir. LED göstergesi beyaz ve yeşil renkte yanıp söner.
- Telefonunuzda Bluetooth'u etkinleştirin ve "Nautica B310"u seçin.
- Eşleştirme başarılı olduğunda, LED ışığı yavaşça beyaz renkte yanıp sönmeye başlar.

TEKRAR BAĞLANMA

Kulaklıklarınız açıldığında, otomatik olarak en son bağlantı kurulan cihaza bağlanır.


ŞARJ YÖNERGELERİ

En iyi deneyim için, ilk kullanımdan önce üniteyi tam şarj etmeniz önerilir.

Kutunun içinden çıkan Type-C kablosunu kulaklığa takın ve USB ucunu da bilgisayara veya şarj adaptörüne takın.

Bağlantı kurulduğunda şarj işlemi otomatik olarak başlayacaktır. Şarj olurken yeşil gösterge ışığı yanar, pil tamamen dolduğunda beyaz gösterge ışığı yanar.

Şarj tamamlandığında, ışık söner.



TEKNİK ÖZELLİKLER

Bluetooth Versiyon: v5.0	
Bluetooth Profili: A2DP/AVRCP/HFP	
Erişim Alanı: 33ft/10m'ye kadar	
Oynatma Süresi: 15 saate kadar	
Bekleme Süresi: 100 saate kadar	
Şarj Süresi: 2 saat	
Batarya Kapasitesi: 110mAh	
Hoparlör Sürücüler: 0.39 in/10mm	
Hoparlör Sürücüsü Tipi: Bakır	
Empedans 32 ohm +/- 15%	
Frekans cevabı: 5Hz-50kHz	
Hassasiyet: 100dB+-3dB	
Giriş voltajı: 3.7V	
Toza Dayanıklı: Evet	
Tere Dayanıklı: Evet	
Değiştirilebilir Kulak Uçları: Evet	
Boyutlar: 6.69*5.31*1.85in/170*135*47mm	
Ağırlık: 1,12oz/32 g	
Şarj Girişi: Type-C	



GÜVENLİK ve BAKIM

Cihazı en iyi performansta kullanmak için kullanmadan önce, aşağıdaki tedbirleri dikkatlice okuyunuz.

Kulaklıklar kullanım sırasında, dışarıdaki sesleri duymanızı engelleyecektir. Tüm dikkatinizi vermenizi gerektirecek durumlarda cihazı kullanırken dikkatli olunuz.

Bu kutunun içerisinde, çocuklar için tehlike yaratabilecek küçük parçalar bulunmaktadır, çocukların erişemeyeceği yerde saklayınız. Bu cihaz bir oyuncak değildir, çocukların bu cihazla oynamasına asla izin vermeminiz.

Kulaklıklara baskı uygulamayınız ya da kapasitesinden fazla kullanmayınız. Sudan ve ısıdan uzak tutunuz.

Cihazın aşırı sıcak ve aşırı soğuğa maruz bırakılması (aşırı sıcak ya da soğuk mevsimlerde kapalı arabada bulunması gibi), cihazın kullanım ömrünü ve kapasitesini düşürecektir.

Kulaklıkları çok yüksek volümde kullanmak, uzun vadede işitmenize zararı verebilir.

Sinyal alımının kesilmesini önlemek amacıyla, yönlendiricilerden veya diğer yüksek frekanslı vericilerden uzak tutunuz.

Kulaklıkları erişim alanı içinde kullanınız (33ft/10m'ye kadar). Erişim alanı farklı koşullarda değişiklik gösterebilir.

Çalışma süresi, kişisel kullanım alışkanlıklarına göre değişiklik gösterebilir.

Ürünü hiçbir koşulda parçalarına ayırmayınız, sökmeyiniz. Değişiklik gerektiren arızalı bir parça varsa; aşınma, yıpranma ve kırılma dahil olmak üzere, lütfen bizimle iletişime geçiniz. Yetkisiz kişiler, cihaza zarar verebilir.

Dahili devreye zarar vermemek için cihazı düşürmeyiniz, sert sallamayınız ya da sert nesnelere vurmayınız.

Ürünü temizlemek için sert kimyasallar, temizleyiciler veya yüzeyi kazımak için sivri objeler kullanmayınız.



GARANTİ BELGESİ

GARANTİ BELGESİ	
İTHALATÇI: TECNOFASHION TÜKETİCİ ÜRÜNLERİ A.Ş. Sun Plaza, Kat:22 Maslak Bilim Sokak No.: 5/A Sarıyer/ İSTANBUL Tel: +90 850 346 08 22 • www.technofashion.com	
SATICI FIRMA:	
MALIN CİNSİ	: BLUETOOTH STEREO KULAKLIK
MARKASI	: NAUTICA
MODELİ	: NTN01
GARANTİ SÜRESİ	: 2 yıl
AZAMI TAMİR SÜRESİ	: 20 İŞ GÜNÜ

Ürün tüm ekipmanları 24 ay garanti kapsamındadır.
Anlaşmazlıklardan doğan şikayetlerinizi tüketici mahkemelerine ve tüketici hakem heyetlerine bildirebilirsiniz.



GARANTİ ŞARTLARI

- Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır.
- Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır.
- Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanununun 11 inci maddesinde yer alan,
 - Sözleşmeden dönme,
 - Satış bedelinden indirim isteme,
 - Ücretsiz onarılmasını isteme,haklarından birini kullanabilir.
- Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketici bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.
- Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın,
 - Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
 - Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
 - Tamirinin mümkün olmadığı için, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında;

tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimi veya imkan varsa malın aynısı misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.

- Malın tamiri süresi 20 iş gününü geçemez. Bu süre garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirim tarihi, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının 10 iş günü içerisinde giderilememesi halinde, üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanmaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.
- Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
- Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılmasına ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.
- Satıcı tarafından bu Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.



DESTEK

Sorularınız için aşağıdaki e-posta adresine gönderin
support@technofashion.com

FCC ID: 2AZBO-N00007

Bu cihaz, FCC Kurallarının 15. Bölümüne uygundur. Çalıştırma aşağıdaki iki koşula tabidir:

- (1) bu cihaz zararlı enterferansa neden olamaz
- (2) bu cihaz , alınan herhangi bir girişimi kabul etmemelidir.

Bu cihaz test edilmiş ve FCC Kuralları Bölüm 15'e uygun olarak B Sınıfı dijital cihaz sınırlarına uygun bulunmuştur.Bu sınırlar, kurulumunda zararlı enterferansa karşı koruma sağlamak üzere tasarlanmıştır. Bu cihaz, radyo frekansı enerjisi üretir, kullanır ve yayabilir .Talimatlarla uygun olarak kurulmaz ve kullanılmazsa radyo iletişimi için zararlı enterferansa neden olabilir.

Ancak, belirli bir kurulumda enterferansa oluşmayacağına garantisizdir. Bu cihaz radyo veya televizyon alıcısında zararlı girişime neden olursa (bu durum cihazı açıp kapatılarak belirlenebilir), kullanıcının aşağıdaki önlemlerden bir veya daha fazlasını uygulayarak enterferansa gidermeye çalışması önerilir

- Alıcı antenin yönünü veya yerini değiştirin.
- Cihaz ile alıcı arasındaki mesafeyi artırın.
- Cihazı, alıcının bağlı olduğu devreden farklı bir devredeki prize bağlayın.
- Yardım için bayiye veya deneyimli bir radyo/TV teknisyenine danışın.

Kullanıcı ve ürünler arasındaki mesafe en az 7.87 inç/20 cm olmalıdır

NAUTICA

designed by
TECHNOFASHION

© 2023 Technofashion. Tüm hakları saklıdır.
ABD'de tasarlanmıştır. Çin'de üretilmiştir.
Patentli olabilir. technofashion.com/patents adresini ziyaret edin.

