


NAUTICA

KABLOSUZ STEREO KULAKLIK VE ŞARJ KUTUSU T400



Nautica Kablosuz Stereo Kulaklık ve Şarj Kutusu - T400

Günlük kullanımınız için teknoloji ve dizaynı birleştiren, yüksek kaliteli bir ürün aldınız.

Ürünle ilgili detaylı bilgiye sahip olmak için lütfen kullanım kılavuzunu okuyunuz.

Bu kılavuz yalnızca Türkçedir.

Daha fazla dil ve kullanım, bakım ve garanti hakkında daha detaylı bilgi için, technofashion.com'u ziyaret edin.

PAKET İÇERİĞİ



Ürününüz üç çift kulak ucu (S, M ve L) ile birlikte gelir. En uygun bedeni bulmak için tüm bedenleri deneyin. Cihazınız M boyutunda kulak uçları takılı olarak gelir.

NASIL KULLANILIR?



- *MFB (SOL)**
 - Açmak/ kapamak için 5 saniye basılı tutun
 - Çift tıklama: bir önceki şarkı
 - Tek tıklama: gelen telefonu cevaplama
 - Tek tıklama: telefonu kapatma
 - Çift tıklama: gelen telefonu reddetme
- *MFB (SAĞ)**
 - Açmak/ kapamak için 5 saniye basılı tutun
 - Çift tıklama: bir sonraki şarkı
 - Tek tıklama: gelen telefonu cevaplama
 - Tek tıklama: telefonu kapatma
 - Çift tıklama: gelen telefonu reddetme

*Çok işlevli tuş

BLUETOOTH BAĞLANTISI

1. Kulaklıkları açmak için her iki MFB tuşuna da 5 saniye basılı tutun.



- Açıldıktan sonra MFB tuşlarına basmayı bırakın
- Sol ve sağ kulaklık otomatik olarak bağlanacak, iki kulaklık LED'inden biri dönüşümlü olarak beyaz ve yeşil yanacaktır

2. Telefonunuza bağlamak için "Nautica T400"ü bulun.

KULAKLILKARI ŞARJ ETMEK


En iyi deneyim için, ilk kullanımdan önce şarj etmek önerilir

- Şarj ediliyor: Beyaz LED yanar
- Tamamen şarj doldu: Beyaz LED yeşile döner, sonrasında yeşil LED söner



ŞARJ KUTUSUNU ŞARJ ETMEK

- USB kablosunun Type-C ucunu şarj kutusuna takın,
- USB ucunu da adaptöre bağlayıp prize veya bilgisayara takın.



TEKNİK ÖZELLİKLER

Bluetooth Versiyon	V5.1
Erişim Alanı	33 ft/ 10m
Oynatma Süresi	4 saat
Kulaklık Şarj Süresi	1 saat
Şarj Kutusu Şarj Süresi	1.5 saat
Kullanılmazken pil süresi	120 saat
Pil Kapasitesi (her bir kulaklık)	40 mAh
Pil Süresi (şarj kutusu)	300 mAh
Hoparlör Sürücüsü	0.51 in / 13 mm
Hoparlör Sürücüsü Tipi	Kompozit Membran
Impedance	32 Ω

Empedans	32 Ω
Frekans Cevabı	20Hz - 20kHz
Hassasiyet	105 dB ± 3 dB
Giriş Voltajı	5V
Toz Geçirmeme	Var
Ter Geçirmeme	Var
Değiştirilebilir Kulak Ucu	Var
Kulaklık Ölçüleri	1.39*0.81*0.91 in / 35.3*20.5*23 mm
Şarj Kutusu Ölçüleri	2.36*1.89*1.32 in / 60*47,9*33,5 mm
Ağırlık (Her bir kulaklık)	0.14 oz / 4,1 g
Ağırlık (Şarj Kutusu)	1,12 oz / 31,8 g
Şarj Girişi	Type-C

GÜVENLİK ve BAKIM

Cihazı kullanmadan önce, maksimum ürün performansı sağlamak için aşağıdaki yazıları dikkatle okuyunuz.

Dikkat gerektiren alanlarda kulaklığınızı kullanmaya ara veriniz. Kulaklık kullanmanız, diğer sesleri duymanızı engelleyecektir.

Bu paket, çocuklar için tehlikeli olabilecek küçük parçalar içerir ve çocukların erişemeyeceği yerlerde saklanmalıdır. Bu ürün bir oyuncak değildir; çocukların bu ürünle oynamasına asla izin vermeyin.

İşitme duyunuzun zarar görmemesi için kulaklığınızı yüksek sesle kullandığınız süreyi sınırlayın ve sesi güvenli bir seviyeye ayarlayın. Ses seviyesi arttıkça güvenli dinleme süresi kısalmır.

Cihazınızı kuru tutunuz. Nem ve sıvı cihazınıza hasar verebilir.

Cihazınızı yüksek dış basınç altında bırakmayınız.

Ürünün batarya kapasitesi yaz ve kış koşullarında yaşanan hava değişiminde aşırı sıcak veya soğuk etkilenebilir ve kullanım ömrünü azaltabilir. Bu yüzden ürünü aşırı sıcak ve soğuktan koruyunuz.

Üründe ses kesilmeleri yaşamamak için baz istasyonlarından ve diğer yüksek frekanslı iletişim cihazlarından uzak durunuz.

Ürünün bağlı olduğu cihaz ile aralığı maksimum 10 m/33 ft'e kadardır. Etkili aralık, birden fazla koşula bağlı olarak değişebilir.

Şarj ünitesini güç kaynağına bağlarken dikkatli olunuz. Zorlama veya fazla güç kullanımı soketi kırılmasına sebebiyet verebilir. Ürününüz garanti dışı kalabilir.

Cihazınızı fiziksel darbelerle ve düşmeye maruz kalmayacak şekilde kullanınız.

Alkol, amonyak, benzin veya aşındırıcı madde içeren temizlik malzemeleri kullanmayın.

GARANTİ BELGESİ



GARANTİ ŞARTLARI

- 1) Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır.
- 2) Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır.
- 3) Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan,
 - a- Sözleşmeden dönme,
 - b- Satış bedelinden indirim isteme,
 - c- Ücretsiz onarılmasını isteme,haklarından birini kullanabilir.
- 4) Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.
- 5) Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın,
 - a- Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,

- b- Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
- c- Tamirinin mümkün olmadığı, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında; tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkan varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.
- 6) Malın tamir süresi 20 iş gününü geçemez. Bu süre garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildiri tarihi, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının 10 iş günü içerisinde giderilememesi halinde, üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.
- 7) Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
- 8) Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak

çıkabilecek uyumsuzluklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.

9) Satıcı tarafından bu Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.

DESTEK

Sorularınız için aşağıdaki e-posta adresine gönderin
support@technofashion.com

FCC ID: 2AZBO-N00004

Bu cihaz, FCC Kurallarının 15. Bölümüne uygundur. Çalıştırma aşağıdaki iki koşula tabidir:

- (1) bu cihaz zararlı enterferansa neden olamaz
- (2) bu cihaz, alınan herhangi bir girişimi kabul etmemelidir.

Bu cihaz test edilmiş ve FCC Kuralları Bölüm 15'e uygun olarak B Sınıfı dijital cihaz sınırlarına uygun bulunmuştur. Bu sınırlar, kurulumunda zararlı enterferansa karşı koruma sağlamak üzere tasarlanmıştır. Bu cihaz, radyo frekansı enerjisi üretir, kullanır ve yayabilir. Talimatlara uygun olarak kurulmaz ve kullanılmazsa radyo iletişimi için zararlı enterferansa neden olabilir.

Ancak, belirli bir kurulumda enterferansa oluşmayacağına garantisizdir. Bu cihaz radyo veya televizyon alıcısında zararlı girişime neden olursa (bu durum cihazı açık kapatarak belirlenebilir), kullanıcının aşağıdaki önlemlerden bir veya daha fazlasını uygulayarak enterferansa gidermeye çalışması önerilir

- Alıcı antenin yönünü veya yerini değiştirin.
- Cihaz ile alıcı arasındaki mesafeyi artırın.
- Cihazı, alıcının bağlı olduğu devreden farklı bir devredeki prize bağlayın.
- Yardım için bayiye veya deneyimli bir radyo/TV teknisyenine danışın.

Kullanıcı ve ürün arasındaki mesafe en az 7.87 inç/20 cm olmalıdır

NAUTICA

designed by
TECNOFASHION

© 2023 Technofashion, Inc. All Rights Reserved.
Designed in USA. Made in China.
May be patented. See technofashion.com/patents

